



NOTICE D'UTILISATION DE LA BARRE A MINE REDRESSE BORNE

Outillage de pose :

- Barre à mine



1ère étape : Positionner la barre à mine

Enfoncer la pointe de la barre à mine dans le tube d'ancrage. La barre à mine est compatible avec les ancrages de Ø 20 / 22 mm ET avec les ancrages de Ø 27 mm.



2ème Etape : incliner la barre à mine de 90 °



3ème Etape : incliner la barre à mine de 180 ° en arrière



4ème Etape : ramener la barre à mine à 0°

La tête d'ancrage est cassée. La borne peut être retirée

