



## NOTICE DE POSE POUR PIQUETS VERROUS POINTE DIAMANT - Ø 20 MM

Outillage de pose :

- Outil « 2 en 1 » ou barre de verrouillage et cône
- Marteau pioche



Outil « 2 en 1 »



Marteau pioche

### 1ère Etape : Planter

Positionner le mandrin court dans le tube d'ancrage.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.



Enfoncer l'ancrage avec le marteau.

La collerette est légèrement enfoncée dans la tête de borne ce qui fixe le point de centrage.



### 2ème Etape : Verrouiller

Positionner la barre de verrouillage dans le tube d'ancrage.

Frapper la barre pour déployer les fils.



### Notre conseil :

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 10 cm
- Terrain meuble : 15 cm