NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES BTF - Ø 26.9 MM

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement et de verrouillage
- Marteau pioche

Mandrin de Verrouillage et

Marteau pioche

1ère Etape : Planter

Positionner le mandrin, **avec** l'insert dans le tube, dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.

Enfoncer l'ancrage avec le marteau pioche.

2ème Etape : Verrouiller

Positionner le mandrin de verrouillage, **sans** l'insert, dans le tube d'ancrage.

Frapper le mandrin pour déployer les fils.

Notre conseil :

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 12 cm
- Terrain meuble : 25 cm

ZI Ouest - 17 700 Surgères - T: 05 46 27 54 00 - F: 05 46 27 50 81 - M: contact@bornesetbalises.fr