



NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES OTP TIC FER TOR Ø 16 - BAGUE CREUSE

Outillage de pose :

- Mandrin martyr
- Marteau pioche



Mandrin



Marteau pioche

1ère Etape : Positionner

Positionner l'ancrage dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.



2ème Etape : Planter

Enfoncer l'ancrage en tapant sur le mandrin martyr avec le marteau pioche.



Avantage de l'ancrage fer tor TIC :

Sa bague longue permet d'ajouter un bouchon de polygotation ou une plaque décentrée.

La pose est effectuée dans le tube de l'ancrage.

