



## NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES OTP FER TOR - BAGUE PLEINE

Outillage de pose :

- Marteau pioche



Marteau pioche

### 1ère Etape : Positionner

Positionner l'ancrage dans la borne.

Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.



### 2ème Etape : Planter

Enfoncer l'ancrage en tapant avec le marteau pioche.

En bout de course, continuer à frapper sur la tête du fer tor qui, en couissant dans la bague, vient se mettre au même niveau.



### Avantage de l'ancrage fer tor :

L'ancrage fer tor Ø 16 est recommandé pour les terrains très durs.

En effet, l'ancrage dépasse d'1 cm de la bague, ceci pour frapper sur le fer plein, préservant ainsi la bague.

