



## NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES CS 27 A HARPONS - Ø 26.9 MM

Outillage de pose :

- Cône d'évasement Ø 27
- Marteau pioche



Marteau pioche

### 1ère Etape : Positionner l'ancrage et la borne

Positionner l'ancrage. Enfiler la borne par-dessus l'ancrage. Poser le cône dans le tube d'ancrage.



### 2ème Etape : frapper, évaser pour verrouiller

Enfoncer l'ancrage en frappant sur le cône avec le marteau.



La frappe évasé le haut du tube ce qui crée la collerette.

Le verrouillage est automatique, les fils de Ø 8 mm garantissent l'inviolabilité de la borne.

